登録ユーザーが測定する

体重と体組成を測定する

本機に乗るだけで、体重と体組成(体脂肪率、BMI、基礎代謝、骨格筋レベル、骨レベル、内臓脂肪レベル、水分量、身体年齢)を測定できます。本機は、測定した体重および体型から、ユーザーを自動認識します。

- 画面がオフのとき、または次の画面が表示されているときに、本機に乗ります。
 - 別の画面が表示されているときは、[クリア]を数回押して次の画面を表示します



② まっすぐ立ち、体重の測定 完了を待ちます。



「測定中」の表示が消えるまで、 本機から降りないでください。

体重の測定が完了すると、続いて体 組成の測定が開始されます。「測定 中」の表示が点滅します。 3 そのままの姿勢で、体組成の測定完了を待ちます。



- 「測定中」の表示が消えるまで、 本機から降りないでください。
- 4 ピーと鳴ったら測定完了です。本機から降り、自分のユーザー番号・体重・体組成を確認します。




- 体組成の表示について(IS)P.26)。
- 測定結果を破棄するには、[クリア]を押します。
- 別のユーザー番号が表示される ときは、ユーザー番号を指定し てください (🖙 P.29)
- **⑤** [OK] を押します。
 - または画面がオフになるまで約 1 分間操作しません。

ユーザー番号と測定結果が確定されます。

測定結果を確認して送信する

測定結果を確認する



測定結果を送信する

本機は測定結果を自動的に送信します。

測定結果を確認したあと 1 分間操作しないと、画面がオフになります。画面がオフになってから約 30 秒後に、データやメールが自動的に送信されます。

ネットワークの状況など何らかの理由で、測定結果のデータやメールを送信できなかった場合、測定結果は本機に保存され、定期的に自動送信されます。

測定結果を手動で送信するときは


測定結果を確認したあと、次の操作でデータやメールを送信できます。

1 [OK] を 2 秒以上押し続けます。




まず、メールが送信されます。

送信中は操作できません。



次に、データが送信されます。

送信中は操作できません。



手動で再送信する方法の詳細は「データとメールを再送信する」(📭 P.51)を参照してください。

すぐに別の人が測定するときは

測定結果を確認したあと、「クリア]を押します。


データの送信の詳細は「SoftBank HealthCare (ソフトバンク ヘルスケア)を使う」 (『マP.33) を、メールの送信の詳細は「携帯電話にメール (SMS)で送信する」(『マP.36)を参照してください。

ユーザー番号を指定して測定する

本機は測定時に自動的にユーザー番号を表示 します (188 P.25)。

別のユーザー番号が表示されたときは、測定後に自分のユーザー番号を指定してください (rs P.29)。

または、自分のユーザー番号を指定してから、 測定してください (☞ P.28)。



□ 注 意 □ 他人のユーザー番号を指定しないでください


次回から正しく認識できなくなります。

測定前にユーザー番号を指定する

- 画面がオフのときは、いずれかのキーを押します。
 - 別の画面が表示されているときは、[クリア]を数回押して次の 画面を表示します。



② [∧][∨] を押して自分のユーザー番号を選択し、 [OK] を押します。



3 本機に乗って測定します (№ P.25)。



4 体重と体組成を確認します。





- 体組成の表示について(IST)P.26)。
- 測定結果を破棄するには、[クリア]を押します。
- **6** [OK] を押します。
 - または画面がオフになるまで約 1 分間操作しません。

ユーザー番号と測定結果が確定されます。

測定後にユーザー番号を指定する

本機に乗って測定します (№ P.25)。






② 約 1 分以内に [∧] [∨] を押して、自分のユーザー番号を選択し、 [OK] を押します。



3 体重と体組成を確認します。



- 体組成の表示について (☞ P.26)。
- 測定結果を破棄するには、[クリア]を押します。

4 [OK] を押します。

- または画面がオフになるまで約 1 分間操作しません。
- ユーザー番号と測定結果が確定されます。

登録せずに測定する(ゲスト)


「ユーザー 1」~「ユーザー 4」のいずれにも登録していない方は、ゲストユーザーとして測定します。




- **1** 画面がオフのときは、いずれかのキーを押します。
 - 別の画面が表示されているときは、「クリア」を数回押して次の画面を表示します。




2 [∧][∨] を押して次の画面を選択し、[OK] を押します。



3 [∧][∨] を押してゲストの年齢に合わせ、[OK] を押します。



- ・ 設定を修正するときは、[クリア]を押して戻ります。以後の手順も同じです。
- 4 [∧][∨] を押してゲストの性別に合わせ、[OK] を押します。



[5] [∧][∨] を押してゲストの身長に合わせ、[OK] を押します。



6 設定を確認し、[OK] を押します。



7 本機に乗り、体重と体組成を測定します (🖙 P.25)。

(補足) ゲストの年齢・性別・身長は自動的に消去されます 繰り返し測定する場合は、ユーザーとして登録してください(IST P.21)。


体重だけを測定する

体重だけを測定するときは、次の操作で測定します。登録ユーザーとゲストで同じ操作 になります。

- 画面がオフのときは、いずれかのキーを押します。
 - 別の画面が表示されているときは、[クリア]を数回押して次の画面を表示します。



② [∧][∨] を押して、「体重」 が点滅する画面を表示しま す。



③ [OK] を押します。 「体重」の点滅が止まります。 4 本機に乗り、まっすぐ立ち、 体重の測定完了を待ちます。



- 「測定中」の表示が消えるまで、 本機から降りないでください。
- 5 ピーと鳴ったら測定完了です。本機から降り、体重を確認します。

